

Niveau de difficulté :



## Pose d'un œil de bœuf



### Les outils :

- Une perceuse,
- Un serre-joint,
- Un niveau,
- Un marteau,
- Un tournevis,
- Un mètre,
- Un pistolet extrudeur.



### Les produits :

Fournisseur : **Boulangéot**

### Mise en œuvre :

Cette extension de maison aura besoin d'une ouverture. Nous avons pensé à un œil de bœuf au châssis en bois doté d'un ouvrant basculant. Pour une ouverture de 70 cm de diamètre la réservation est de 90 cm sur 90 cm.

Tracez un trait horizontal de niveau 11 cm en dessous de la réservation. Placez un bastaing calé sur cette ligne que vous faites tenir avec des serre-joints traversant le mur. Positionnez et fixez le kit de coffrage de l'œil de bœuf en prenant soin de la bien le centrer verticalement, horizontalement et sur la profondeur. Calez le disque central dans la rainure prévue à cet effet. Le coffrage en polystyrène est ainsi étanche comme un réservoir qu'on remplit de béton.

Quand tout est sec il suffit de déposer délicatement les serre-joints et de retirer les plaques de polystyrène sans oublier le disque central. En vous plaçant côté intérieur, glissez le bloc œil de bœuf dans le trou. Repérez les points de fixation des pattes du dormant et percez.

Vous devez poser un fond de joint tout autour de l'œil avant de fixer la menuiserie. Enfin, déroulez un cordon de mastic d'étanchéité tout autour, côté extérieur.



### Bon à savoir !

Pour le retirer plus facilement, entourez le cylindre du kit de coffrage d'un film plastic

